



# WMF KAFFEEMASCHINEN

## Planungsinfo Satzschublade



### Datenblatt

<b>Maße und Leergewicht:</b>	Breite:	211 mm
	Höhe:	95 mm
	Tiefe:	338 mm
	Leergewicht:	2,8 kg
<b>Einbauabstände:</b>	Damit auch bei geöffneter Satzschublade ein sicherer Stand gewährleistet ist, ist vor der Satzschublade eine freie Thekenfläche von 150 mm vorzusehen. Soll der Satzkasten direkt unter der WMF espresso platziert werden ist es notwendig, die Maschine auf Füße 100 mm zu stellen (Standard Füße sind 50 mm). Die erforderliche Einbautiefe für die Maschine und Satzschublade untergestellt beträgt insgesamt 750 mm.	
<b>Aufstellfläche:</b>	Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und wärmeunempfindlichen Unterlage waagrecht aufgestellt werden. Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, auf der mit einem Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder ähnlichen Geräten gespritzt oder gereinigt wird.	